

簡易マニュアル

## アラーム設定編

# GF-NVRxxxxP series



①LIVE 画面右クリックでメニューを表示し、「設定>システム」を選択。

②「アラーム動作」→「アラーム動作」から該当のものにチェックを入れてください。



③「アラーム動作」→「アラームリスト」から該当のものにチェックを入れてください。



④「保存」→「終了」