簡易操作マニュアル

1.IPカメラ登録

 ライブ画面上でマウスを 右クリックしてください

下記の画像が表示されます。



②「設定」→「IPカメラ」→「登録」を選択

() ()	₩7 10 × 7	また。 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	→ ストレージ ネッ	ローク システ	
登録	ストリーム	共通 Po	E		
IPカメラ	機種名	IP/DDNS	ボート	プロトコル	
CH 01	TLR1-P105	10.34.47.2	80	ONVIF	
CH 02					
CH 03					
CH 04					
CH 05					
CH 06					
CH 07					
CH 08					
		アップグレード	DHCPIPCリスト	検索	

IPカメラを接続する前にIPカメラのネット ワーク設定を動的IP(DHCP)に設定することを 推奨します。固定IPの場合、IPカメラポート と帯域が一致しない為、検索できない場合が あります。 ③ 検索をクリックして、登録したい IPカメラを選択してから登録ボタン をクリックします。





IPカメラのユーザー名及びパスワードを入力し、 登録ボタンをクリックしてください。

※ RTSPパケット損失の恐れがあるので、 TCP使用を推奨します。(基本設定値:TCP)

2.IPカメラ映像設定

 ① 登録したIPカメラをダブルクリック して「映像設定」を選択します。

() 時間 カ	×7 Ph ×7	またして、 またし	20 2 — N	ストレージ ネッ	トワーク システム
登録	ストリーム	共通			
IPカメラ	機種名	IP/DDNS		ポート	プロトコル
CH 01	VNI80E54AR	変更	121	80	ONVIF
CH 02	+	創除		+	+
CH 03		IPカメラ情報			
CH 04		再起動			
CH 05		上場出何時設定 CH変更			
CH 06					
CH 07					
CH 08					



② 上記の図のように設定変更画面が 表示されますので設定変更後、適用 ボタンを押してください。

簡易操作マニュアル

3.IPカメラストリーム設定

① 「設定」→「IPカメラ」→ 「ストリーム」を選択

() 時間 カ・	■ ◆ う ■ Pカメラ 類		-ジ ネットワーク システム	
登録	ストリーム 共	通 PoE		
₽カメラ	第1ストリーム	第2ストリーム	第3ストリーム	
CH 01	1920×1080, 15fps	1280×720, 15fps	640x480, 15fps	
CH 02			-	
CH 03			-	
CH 04				
CH 05				
CH 06			-	
CH 07			-	
CH 08			-	



② ストリーム設定画面が表示されますので設定変更後、変更ボタンを押してください。

4.IPカメラ映像設定

 ① 登録したIPカメラをダブルクリック して「IPカメラ情報」を選択します。

時間	о с	7	₽ <u>⊅</u> ≠ <u>7</u>	tt	1 日 スケジ	10 1 – N	ストレージ	ネットワーク	システム
登録		z	►U-4	共通					
IPカメラ	5		機種名	IF	P/DDNS		ボート	70	トコル
CH 01		٧	NI80E54AR	変更		121	80	0	NVIF
CH 02			+	前除			+		+
CH 03				IPカメラ	情報				
CH 04				冉起動	at 25 cm				+
CH 05				上場出何 CH変更	上場出何時設定 CH変更				
CH 06									
CH 07									
CH 08									



② 接続されているIPカメラの情報を確認することが出来ます。

ライブ画面上でも情報を確認することが出来ます。

③ 「設定」→「その他」→ 「IPカメラ情報」を選択します。



 ④ チャンネル名の両方にある矢印 ボタンをクリックして接続されてい る他のIPカメラ情報を確認すること もできます。